

Cisco IP Phone 8851



Η τηλεφωνική σας Συσκευή

Cisco IP Phone 8851 όπως εμφανίζεται.

- 1 Ένδειξη εισερχόμενης κλήσης ή φωνητικού ταχυδρομείου
- 2 Κουμπιά γραμμής και λειτουργιών
- 3 Οθόνη LCD
- 4 Softkeys - Προγραμματιζόμενα απο τον χρήστη πλήκτρα
- 5 Πλήκτρο Πλοήγησης
- 6 Φωνητικό ταχυδρομείο, Ρυθμίσεις συσκευής, και Ευρετήριο
- 7 Hold, Transfer, and Conference
- 8 Ένταση Ήχου
- 9 Πληκτρολόγιο
- 10 Μικρόφωνο, Ακουστικά, και Σίγαση

Κουμπιά γραμμής και λειτουργιών

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά γραμμής και λειτουργιών για να προβάλετε κλήσεις στη γραμμή σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε λειτουργίες όπως η ταχεία κλήση και επαναφορά μιας κλήσης που είχατε σε αναμονή.

Τα κουμπιά ανάβουν για να υποδεικνύουν την κατάσταση:

- Πράσινο, σταθερό: Η γραμμή είναι αδρανής
- Κόκκινο, σταθερό: Γραμμή σε χρήση
- Κόκκινο, αναβοσβήνει: Εισερχόμενη ή κλήση σε αναμονή
- Πορτοκαλί, σταθερό: Η γραμμή δεν έχει ενεργοποιηθεί

Εξερχόμενη Κλήση

Εισάγετε έναν αριθμό και σηκώστε το ακουστικό.

Εισερχόμενη Κλήση

Πατήστε το κόκκινο κουμπί γραμμής που αναβοσβήνει.

Βάλτε μια κλήση σε αναμονή

- 1 Πιέστε Hold
2. Για να συνεχίσετε μια κλήση από την κατάσταση αναμονής, πατήστε ξανά το κουμπί Hold

Προβολή των πρόσφατων κλήσεων

1. Πιέστε Applications
2. μετακινηθείτε και επιλέξτε Recents.
3. επιλέξτε έναν αριθμό για προβολή.

Μεταφέρετε μια κλήση σε άλλο άτομο


1. Από μια κλήση που δεν βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε Transfer
2. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του άλλου ατόμου.
3. Πιέστε Transfer ξανά.

Προσθέστε ένα άλλο άτομο σε μια κλήση

- 1 Από μια ενεργή κλήση, πατήστε Conference
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να ενώσετε και πατήστε Dial.
3. Μόλις συνδεθεί η κλήση, πατήστε Conference ξανά.

Cisco IP Phone 8851

Κάντε κλήση με την χρήση ακουστικών

1. Συνδέστε τα ακουστικά.
2. Εισάγετε έναν αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο..
3. Πιέστε Headset .

Κάντε κλήση με την χρήση Μικροφώνου

1. Εισάγετε έναν αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο
2. Πιέστε Speakerphone .

Σίγαση του ήχου

1. Πιέστε Mute .
2. Πιέστε Mute ξανά για να απενεργοποιήσετε την σίγαση


Ακούστε τα ηχητικά σας Μηνύματα

Πιέστε Messages  και ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες.


Πρωώθηση όλων των κλήσεων

1. Πιέστε Forward και εισάγετε τον αριθμό που θέλετε
2. Πιέστε call
3. Για να απενεργοποιήσετε την πρωώθηση πιέστε Clr fwd.


Ρυθμίστε την ένταση ήχου σε μια κλήση

Πιέστε Volume  για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου στο ακουστικό της συσκευής σας ή στο ηχείο της όταν η τηλεφωνική σας συσκευή είναι σε χρήση.


Ρυθμίστε την ένταση ήχου κουδουνιού

Πιέστε Volume  για να ρυθμίσετε την ένταση κωδωνισμού της συσκευής σας όταν αυτή δεν είναι σε χρήση.


Αλλαγή ήχου κουδουνίσματος

1. Πιέστε Applications .
2. Επιλέξτε User preferences > Ringtone> Ext (n) - Ring tone
3. Μετακινηθείτε στη λίστα με τους ήχους κλήσης και πατήστε Play για να ακούσετε τον ήχο
4. Πιέστε Select και Set για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
5. Πιέστε Back για να βγείτε απο το σχετικό μενού.

Ρυθμίστε την αντίθεση της οθόνης

1. Πιέστε Applications .
2. Επιλέξτε User preferences > Screen preferences > Contrast level.
3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να αλλάξετε τον αριθμό αντίθεσης.
4. Πιέστε Set.

Ρυθμίστε το φωτισμό οθόνης

1. Πιέστε Applications .
2. Επιλέξτε User preferences > Screen preferences > Backlight timer.
3. Πιέστε Select για να μετακινηθείτε στις επιλογές.
4. Πιέστε Set για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
5. Πιέστε Back για να βγείτε απο το σχετικό μενού.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Δείτε τον πλήρη οδηγό χρήσης στη διεύθυνση

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>