



Οδηγίες Εγκατάστασης Εξοπλισμού



Gennet OxyGEN


Wireless ADSL 2 + Modem Router

Στη συσκευασία του προϊόντος θα βρείτε:


1. Ααύρματη συσκευή modem/router Gennet OxyGEN
2. Διαχωριστή (splitter)
3. Οδηγίες εγκατάστασης
4. CD εγκατάστασης
5. Μετασχηματιστή ρεύματος (τροφοδοτικό)
6. Ethernet καλώδιο (RJ-45)
7. Τηλεφωνικό καλώδιο (RJ-11)

Συνδεσμολογία

- 1** Συνδέστε τη μία άκρη του τηλεφωνικού καλωδίου RJ-11 με τη θύρα ADSL του router και την άλλη άκρη με το διαχωριστή (Θύρα MODEM).
- 2** Κατόπιν, συνδέστε το διαχωριστή με την τηλεφωνική πρίζα [βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει άλλη συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα].
- 3** Στην υποδοχή PHONE του διαχωριστή:
 - a.** Εάν έχετε τηλεφωνική γραμμή PSTN, συνδέστε την τηλεφωνική συσκευή.
 - b.** Εάν έχετε τηλεφωνική γραμμή ISDN, συνδέστε τη θύρα του NT Terminal-ISDN.
- 4** Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος (τροφοδοτικό) με τη συσκευή (θύρα: DC 12V) και την πρίζα του ρεύματος και πατήστε το κουμπί στην πίσω πλευρά για να ανοίξει το router. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τροφοδοτείται με ρεύμα (το λαμπάκι "Power" πρέπει να είναι αναμμένο και σε λίγα δευτερόλεπτα να γίνει πράσινο).
- 5** Συνδέστε το Ethernet καλώδιο RJ-45 με την Ethernet θύρα του υπολογιστή σας και μία από τις 4 Ethernet θύρες [με κίτρινο χρώμα] του router.



Σύνδεση modem με τηλεφωνική γραμμή PSTN.



Σύνδεση modem με τηλεφωνική γραμμή ISDN.

Οδηγίες εύκολης εγκατάστασης με τη χρήση του CD εγκατάστασης

- 1** Εισάγετε το CD εγκατάστασης στο CD-ROM του υπολογιστή σας και περιμένετε να ξεκινήσει αυτόματα η διαδικασία. Σας συνιστούμε να απενεργοποιήσετε το τέχνο προστασίας (Firewall) του υπολογιστή σας μέχρι το τέλος της διαδικασίας εγκατάστασης.
- 2** Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε και πατήστε «Επόμενο-Next».



- 3** Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός είναι πλήρης, ότι γνωρίζετε τον κωδικό ενεργοποίησης σας (Activation ID) και στη συνέχεια πατήστε «Επόμενο».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν σας έχει δοθεί ο προσωπικός σας κωδικός ενεργοποίησης (Activation ID), καθέστε στο 13800.



4 Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τον εξοπλισμό, σύμφωνα με τις οδηγίες συνδεσμολογίας και τα αντίστοιχα σχήματα, καθώς και ότι υπάρχει παροχή ρεύματος πατώντας κάθε φορά το κουμπί «Επόμενο».



5 Αν υπάρχει νεότερο λογισμικό (firmware) από αυτό που είναι ήδη εγκατεστημένο στη συσκευή σας, θα δείτε ένα μήνυμα για την αυτόματη αναβάθμισή του. Στην περίπτωση αυτή, αναβαθμίστε τη συσκευή σας σύμφωνα με τις εμφανιζόμενες οδηγίες.

Προχωρήστε στην εισαγωγή των 9 χαρακτήρων του κωδικού ενεργοποίησης (Activation ID) που σας έχει κοινοποιηθεί από το Τμήμα Εξυπρέτησης Πελατών Υπηρεσιών Tellas και πατήστε «Αποστολή».




6 Δημιουργήστε το προσωπικό σας όνομα χρήστη σύνδεσης (username) και κωδικό πρόσβασης σύνδεσης (password) για την υπηρεσία Tellas. Συνιστούμε να τα σημειώσετε κάπου γιατί είναι πολύ πιθανό να τα χρειαστείτε μερικούτικά.

- α. Το προσωπικό σας όνομα χρήστη σύνδεσης (username) πρέπει να είναι από 4 – 22 χαρακτήρες (μετατινικά γράμματα και αριθμοί). **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πρέπει να θυμάστε το username σας ακριβώς όπως το γράψατε συμπεριλαμβανομένων και των κεφαλαίων-πεζών γραμμάτων.
- β. Αποφύγετε ένα κοινότυπο όνομα χρήστη σύνδεσης (username) -π.χ. nikos- γιατί είναι σχεδόν βέβαιο πως θα χρησιμοποιείται ήδη -γεγονός που θα σας αναφερθεί στο τέλος της διαδικασίας. Αντ' αυτού, προτιμήστε συνδυασμό κάποιου ονόματος με αριθμούς (π.χ. nikos1832).

γ. Ο κωδικός πρόσβασης σύνδεσης (password) πρέπει να είναι από 6 – 12 χαρακτήρες με τουλάχιστον ένα κεφαλαίο, ένα πεζό -μετατινικά γράμματα-, έναν αριθμό και ένα σύμβολο (πχ !.-).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να θυμάστε τον κωδικό σας ακριβώς όπως τον γράψατε συμπεριλαμβανομένων και των κεφαλαίων-πεζών γραμμάτων. Τον γράφετε δύο φορές, τη μία για να τον δημιώσετε και τη δεύτερη για επιβεβαίωση και στη συνέχεια πατήστε «Αποστολή».



7 Σημειώστε τον κωδικό πελάτη (Customer ID) που βλέπετε στην οθόνη (ο κωδικός πελάτη σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε όλες τις ενεργοποιημένες υπηρεσίες του πλογαριασμού σας) και επιλέξτε τον κωδικό πρόσβασης υπηρεσιών πελάτη (Customer Password) που επιθυμείτε (ο κωδικός πρόσβασης υπηρεσιών πελάτη δεν έχει σχέση με τον κωδικό πρόσβασης σύνδεσης/password που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο Internet).

Επίσης θα πρέπει να ορίσετε μία ερώτηση ανάκλησης και την απάντησή της, για υπενθύμιση του κωδικού πρόσβασης υπηρεσιών πελάτη (Customer Password) σε περίπτωση που τον ξεχάσετε και πατήστε «Αποστολή».

8 Σε περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε τη δυνατότητα ασύρματης (wireless) πρόσβασης στο Internet, επιλέξτε «Ενεργό» και στη συνέχεια πατήστε «Αποστολή».

9 Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία! Πατήστε "OK" για να πλοηγηθείτε στο Internet (είναι πιθανό να χρειαστεί να περιμένετε λίγα λεπτά, μέχρι να ενημερωθεί η βάση δεδομένων της Tellas).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θυμηθείτε να σημειώσετε τα πιο κάτω στοιχεία, που πιθανόν να σας χρησιμεύσουν στο μέλλον.

1. Όνομα χρήστη σύνδεσης (username)
2. Κωδικός πρόσβασης σύνδεσης (password)
3. Προκαθορισμένο όνομα ασύρματου δικτύου (SSID)
4. Κλειδί πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο (WPA key)
5. Στοιχεία πρόσβασης στη συσκευή: admin/admin

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία σας περιλαμβάνει ADSL με χρονοχρέωση, πρέπει εφόσον δεν χρησιμοποιείτε το ADSL να κλείνετε το router σας από το διακόπτη γιατί η χρέωση παραμένει για όση ώρα είναι ενεργός ο εξοπλισμός, ακόμα και όταν ο υπολογιστής σας είναι κλειστός.

Βήμα 1

Παραμετροποίηση / ρύθμιση του υπολογιστή σας

Σημείωση: Η ακόλουθη διαδικασία καθίπτει ρυθμίσεις που αφορούν υπολογιστές που χρησιμοποιούν Windows Vista και Mac OS X. Βεβαιωθείτε ότι το λαμπάκι Ethernet είναι αναμμένο και προχωρήστε στο Βήμα 1α (ή 1β για Mac), προκειμένου να ρυθμίσετε το router και να συνδεθείτε στο διαδίκτυο.

1a. Windows Vista

Για να ρυθμίσετε το router, θα πρέπει προηγουμένως ο υπολογιστής σας να είναι κατάληπτα ρυθμισμένος, ώστε να λαμβάνει μία IP διεύθυνση από το διακομιστή DHCP. Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

2 Πατήστε την ένδειξη που βρίσκεται στο αριστερό μέρος της οθόνης "Classic View" (Κλασική Προβολή) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Network and Sharing Center" (Κέντρο Δικτύου και Κοινής Χρήσης).



1 Πατήστε στο "Start" (Έναρξη) > "Control Panel" (Πίνακας Ελέγχου).




3 Πατήστε την ένδειξη που βρίσκεται στο αριστερό μέρος της οθόνης "Manage Network Connections" (Διαχείριση Συνδέσεων Δικτύου).



4 Κάντε δεξί κλικ στην ένδειξη "Local Area Connection" (Τοπική Σύνδεση) και στη συνέχεια πατήστε "Properties" (Ιδιότητες).



5 Επιλέξτε "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" (Πρωτόκολλο Internet Έκδοση 4) και στη συνέχεια πατήστε "Properties" (Ιδιότητες).




6 Επιλέξτε "Obtain an IP address automatically" (Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης IP) και "Obtain a DNS server address automatically" (Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης διακομιστή DNS) και στη συνέχεια πατήστε "OK".



7 Ρυθμίστε την πρόσβαση στο Internet σύμφωνα με τη διαδικασία στο Βήμα 2.

1β. Mac OS X - Σύνδεση Ethernet

1 Συνδέστε το router μέσω της θύρας Ethernet και επιλέξτε "Apple --> System Preferences".



Bílma 2

Ρύθμιση router και σύνδεση στο Internet

2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Network".



3 Επιλέξτε την ένδιξην "Ethernet" που βρίσκεται στο αριστερό μέρος της οθόνης. Στη συνέχεια στο πεδίο "Location" επιλέξτε "Automatic" και στο πεδίο "Configure" επιλέξτε "Using DHCP". Τέλος, πατήστε "Apply".




ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα (Βήμα 2), θα πρέπει να σας έχει κοινοποιηθεί από την Tellas ο προσωπικός σας κωδικός ενεργοποίησης (Activation ID). Καλέστε στο 13800, σε περίπτωση που δεν σας έχει δοθεί.

- 1 Ανοίξτε το πρόγραμμα πλοήγησης (browser): Πατήστε κάτω αριστερά στο "Start" (Έναρξη)--> "Internet Explorer".
(Αντίστοιχα σε περίπτωση υπολογιστή Mac, πατήστε την επιλογή "Go --> Applications" και κάντε διπλό κλικ σε οποιουνδήποτε Web Browser (Firefox, Safari κ.λπ.) χρησιμοποιείτε.)
 - 2 Στη γραμμή διεύθυνσεων εισάγετε τη διεύθυνση: <http://192.168.1.254> και πατήστε Enter (↵).
Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε ως όνομα χρήστη (username) "admin" και ως κωδικό πρόσβασης (Password) επισήσ "admin".
 - 3 Στην αριστερή στήλη «Διαδίκτυο» επιλέξτε «Συνδέσεις».



- 4** Πατήστε την επιλογή «Γρήγορη Εκκίνηση» που βρίσκεται στο αριστερό μέρος της οθόνης.



5 Επιλέξτε την επιλογή «Δεδομένα Διαδικτύου».



6 Συμπληρώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Θύρα WAN: ADSL
- Τύπος: PPPoA
- VPI/VCI: 8/35

Στη συνέχεια συμπληρώστε στις επιλογές PPP, τα προσωρινά στοιχεία της σύνδεσής σας χρησιμοποιώντας για Όνομα χρήστη (username): guest@tellas.gr και για Συνθηματικό (password): tellas.

Πατήστε «Αποθήκευση» για να καταχωριθούν οι επιλογές σας.



7 Αφού βεβαιωθείτε πως τα λαμπάκια DSL και Internet στο router είναι πράσινα και σταθερά αναμμένα, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση <http://go.tellas.gr>

8 Εισάγετε τον 9 χαρακτήρων κωδικό ενεργοποίησης (Activation ID) που σας έχει δοθεί από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Υπηρεσιών Tellas και πατήστε "OK".



9 Δημιουργήστε το προσωπικό σας όνομα χρήστη σύνδεσης (username) και τον κωδικό πρόσβασης σύνδεσης (password) για την υπηρεσία της Tellas και σημειώστε τα.

α. Το όνομα χρήστη σύνδεσης (username) πρέπει να είναι από 4 – 22 χαρακτήρες με λατινικά γράμματα και αριθμούς. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πρέπει να θυμάστε το username σας ακριβώς όπως το γράψατε συμπεριλαμβανομένων και των κεφαλαίων-πεζών γραμμάτων.

β. Αποφύγετε ένα κοινότυπο όνομα χρήστη σύνδεσης (username) -π.χ. nikos- γιατί είναι σχεδόν βέβαιο πως θα έχει ήδη χρησιμοποιηθεί -γεγονός που θα σας αναφερθεί στο τέλος της διαδικασίας. Αντ' αυτού, προτιμήστε συνδυασμό κάποιου ονόματος με αριθμούς (π.χ. nikos1832).

γ. Ο κωδικός πρόσβασης σύνδεσης (password) πρέπει να είναι από 6 – 12 λατινικούς χαρακτήρες με τουλάχιστον ένα κεφαλαίο, ένα πεζό, έναν αριθμό και ένα σύμβολο (π.χ. !.-).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να θυμάστε τον κωδικό σας ακριβώς όπως το γράψατε συμπεριλαμβανομένων και των κεφαλαίων-πεζών γραμμάτων. Τον γράφετε δύο φορές, την πρώτη για να τον δημιώσετε και τη δεύτερη για επιβεβαίωση και στη συνέχεια πατήστε "OK".



10

Σημειώστε τον κωδικό πελάτη (Customer ID) που βλέπετε στην οθόνη (ο κωδικός πελάτη σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε όλες τις ενεργοποιημένες υπηρεσίες του πλογωριασμού σας) και επιλέξτε τον κωδικό πρόσβασης υπηρεσιών πελάτη (Customer Password) που επιθυμείτε (ο κωδικός πρόσβασης υπηρεσιών πελάτη δεν έχει σχέση με τον κωδικό πρόσβασης σύνδεσης/password που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο Internet). Επίσης, θα πρέπει να ορίσετε μία ερώτηση ανάκλησης (Insert your question) και την απάντηση της (Insert your answer), για υπενθύμιση του κωδικού πρόσβασης υπηρεσιών πελάτη (Customer Password) σε περίπτωση που τον ξεχάσετε. Στη συνέχεια πατήστε "OK".



Wireless Configuration

1

Στην αρχική σελίδα του router πατήστε το εικονίδιο «Ασύρματο» στο επίανω μέρος της οθόνης.



2

Στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή «Ρυθμίσεις».



Μετά από μερικά λεπτά (για να έχει ενυμερωθεί ο βάσον δεδομένων της Tellas), επαναλάβετε ακόμα μία φορά το Βήμα 2 μέχρι το σημείο της διαδικασίας 6, χρησιμοποιώντας αντί για τα προσωρινά στοιχεία σύνδεσης σας (διαδικασία 6), το προσωπικό σας όνομα χρήστη σύνδεσης (username) και κωδικό πρόσβασης σύνδεσης (password). Στο username που επιλέξατε θα πρέπει να προσθέσετε την κατάληξη @tellas.gr (π.χ. nikos1832@tellas.gr). (Η ενεργοποίηση του προσωπικού σας username και password θα γίνει αυτόματα και μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Στο διάστημα αυτό δεν θα είναι εφικτή η σύνδεση.)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία σας περιλαμβάνει ADSL με χρονοχρέωση, πρέπει εφόσον δεν χρησιμοποιείτε το ADSL να κλείνετε το router σας από το διακόπτη γιατί η χρέωση παραμένει για όση ώρα είναι ενεργός ο εξοπλισμός, ακόμα και όταν ο υπολογιστής σας είναι κλειστός.

3


Στην οθόνη που εμφανίζεται, επιλέξτε:

- Κατάσταση: Ενεργό
- Όνομα δικτύου: Ένα οποιοδήποτε της αρεσκείας σας
- Μετάδοση SSID: Ενεργό
- Κανάλι ζώνης συχνότητας: Αυτόματο
- Ισχύς εκπομπής: Επιλέξτε ανάλογα με την απόσταση που θέλετε να καθίστεται το ασύρματο δίκτυο
- Τρόπο ηλεκτρούργιας 802.11: Συνδυασμός (B+G)

Πατήστε «Υποβολή» για να καταχωριθούν οι επιλογές σας.

**4**

Πατήστε την επιλογή «Ασφάλεια», που βρίσκεται στο αριστερό μέρος της οθόνης, για να ρυθμίσετε τις επιλογές ασφαλείας του router. Στη συνέχεια επιλέξτε στο πεδίο «Μέθοδος Ασφαλείας»: WPA2, στο πεδίο «Τρόπος»: Key και στο πεδίο «Κλήσις»: WPA2 για να ορίσετε έναν κωδικό τον οποίο πρέπει να γνωρίζει όποιος θέλετε να συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο σας.
(Σημείωση: ο κωδικός αυτός δεν έχει καμία σχέση με τον κωδικό πρόσβασης στο router σας και τον κωδικό σας πρόσβασης στο Internet.) Πατήστε «Υποβολή» για να καταχωριθούν οι επιλογές σας.



Το ασύρματο δίκτυο είναι πλέον ενεργό και θα πρέπει να μπορείτε να το εντοπίσετε μέσα από την ανίχνευση ασύρματου δικτύου του υπολογιστή σας.

Συνδέοντας τον εξοπλισμό

Για τη μέγιστη απόδοση της υπηρεσίας σάς συμβουλεύουμε:

- 1** Συνδέστε μέσω φίλτρου ADSL κάθε τηλεφωνική συσκευή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που συνδέεται σε τηλεφωνική πρίζα (p.x. fax). Μόνο στην περίπτωση του modem/router δεν απαιτείται σύνδεση μέσω φίλτρου ADSL.
- 2** Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα και τα καλώδια βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
- 3** Σας συμβουλεύουμε το καλώδιο που συνδέει το modem/router να μην έχει μεγάλο μήκος.
- 4** Αποφύγετε τη χρήση διακιδιωτών και προεκτάσεων καλωδίων.
- 5** Αν έχετε συναγερμό, κεντρικό κατανεμητή ή τηλεφωνικό κέντρο που διαμοιράζει σε τηλεφωνικές πρίζες το σήμα, συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό ηλεκτρολόγο.
- 6** Έχοντας συνδέσει σωστά τον εξοπλισμό, θα αποφύγετε διάφορα προβλήματα όπως θόρυβο στην τηλεφωνική επικοινωνία, διακοπές στην υπηρεσία Internet, χαμηλό συγχρονισμό modem/router, χαμηλές ταχύτητες Internet.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Υπηρεσιών Tellas

Καθέστε 13800 με αστική χρέωση από οποιοδήποτε σταθερό τηλέφωνο πανελλήνια, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.





KINHTH • STADEFH • INTERNET

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Υπηρεσιών Tellas
24 ώρες το 24ωρο στη διάθεσή σας, στο 13800
με αστική χρέωση από σταθερό τηλέφωνο για όλη την Ελλάδα.

www.tellas.gr

www.wind.com.gr