

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ROUTER ASUS DSL-N14U



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- DSL-N14U ADSL router
- Τροφοδοτικό
- 2 Τηλεφωνικά καλώδια
- Ethernet καλώδιο
- 2 Αποσπώμενες κεραίες
- Διαχωριστής PSTN
- Διαχωριστής ISDN
- Οδηγίες εγκατάστασης
- Συνοδευτικά έγγραφα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ROUTER

- ADSL2/2+ Router για ταχύτητες ως 24Mbps/1Mbps (down/up)
- Συμβατό με ISDN & PSTN σύνδεση
- USB 2.0 για 3G/4G back-up, file sharing, printer sharing
- WiFi: IEEE 802.11 b/g/n για ταχύτητες ως 300 Mbps
- Κουμπί WPS/Wi-Fi on/off
- 4 Ethernet 10/100
- Πολλαπλά SSIDs
- Firewall NAT,SPI
- PPTP server για VPN
- QoS, DHCP Server
- ASUS AiCloud & Media Server
- 3 χρόνια εγγύηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΒΗΜΑ 1


Σύνδεσε τη μία άκρη του ενός τηλεφωνικού καλωδίου (χρώματος γκρι) με μία ελεύθερη τηλεφωνική πρίζα και την άλλη άκρη του καλωδίου με το διαχωριστή (splitter) στη θύρα "LINE". Εάν έχεις **απλή τηλεφωνική γραμμή (PSTN)**, χρησιμοποίησε το διαχωριστή (splitter) με την μπλε ένδειξη στο πλάι , διαφορετικά, σε περίπτωση **τηλεφωνικής γραμμής ISDN**, χρησιμοποίησε το διαχωριστή (splitter) με την **πράσινη** ένδειξη .



ΒΗΜΑ 2


Στην υποδοχή PHONE του διαχωριστή (splitter):

- A** Εάν έχεις **απλή τηλεφωνική γραμμή (PSTN)**, σύνδεσε την τηλεφωνική σου συσκευή χρησιμοποιώντας το τηλεφωνικό καλώδιο της συσκευής.
- B** Εάν έχεις **τηλεφωνική γραμμή ISDN**, σύνδεσε τη θύρα U του ISDN Network Terminal (Βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής), χρησιμοποιώντας το τηλεφωνικό καλώδιο της συσκευής. Στη συνέχεια, σύνδεσε στο ISDN Network Terminal τις τηλεφωνικές σου συσκευές.




ΒΗΜΑ 3

Σύνδεσε τη μία άκρη του άλλου τηλεφωνικού καλωδίου (χρώματος γκρι) με τη μπλε θύρα "ADSL" του Router (έχοντας αφαιρέσει το υλικό συσκευασίας) και την άλλη άκρη με το διαχωριστή στη θύρα "MODEM".




ΒΗΜΑ 4

Αν συνδέσαι μόνο ασύρματα μέσω tablet, smartphone κλπ. προχώρησε στο Βήμα 5. Σύνδεσε τη μία άκρη του κίτρινου Ethernet καλωδίου με την Ethernet θύρα στην πίσω πλευρά του υπολογιστή σου και την άλλη άκρη σε μία οποιαδήποτε από τις 4 Ethernet θύρες (με κίτρινο χρώμα) του Router.




**ΒΗΜΑ
5**

Σύνδεσε το τροφοδοτικό με το Router στη θύρα "DCIN" και στην πρίζα του ρεύματος. Μην χρησιμοποιείς ποτέ άλλο τροφοδοτικό από αυτό που περιέχεται στη συσκευασία. Η συνδεσμολογία θα είναι η παρακάτω:



**ΒΗΜΑ
6**

Πίεσε το κουμπί ❶ στην πίσω πλευρά του Router (On/Off) για να ανοίξει.



**ΒΗΜΑ
7**

Έλεγε τις φωτεινές ενδείξεις στον πίνακα ενδείξεων ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα. Η ένδειξη "❶" –τροφοδοσία ρεύματος– στον πίνακα ενδείξεων θα είναι πράσινη και σταθερή, μία από τις 4 αριθμημένες ενδείξεις –σύνδεση υπολογιστή/Router– θα είναι πράσινη (αν χρησιμοποιείς ενσύρματα σύνδεση), η ένδειξη "ADSL" – θα είναι πράσινη και σταθερή, η ένδειξη "📶" –πρόσβαση στο Internet– θα είναι πράσινη και σταθερή και η ένδειξη "🔌" –ενεργό ασύρματο δίκτυο– θα είναι πράσινη.

Αν οι φωτεινές ενδείξεις είναι διαφορετικές, παρακαλούμε ανάτρεξε στην παράγραφο «Σημειώσεις».



**ΒΗΜΑ
8**

ΕΙΣΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΠΛΗΓΗΘΕΙΣ ΣΤΟ INTERNET!

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Βίδωσε τις αποσπώμενες κεραίες που περιέχονται στη συσκευασία, στο πίσω μέρος του εξοπλισμού. Για να συνδεθείς στο ασύρματο δίκτυο, θα πρέπει μέσω του κατάλληλου προγράμματος του υπολογιστή σου να ανιχνεύσεις τα διαθέσιμα δίκτυα, να επιλέξεις το δίκτυο (SSID) και να εισάγεις το αντίστοιχο κλειδί (WiFi key), στοιχεία που αναγράφονται στην κάτω πλευρά του Router και είναι μοναδικά ανά συσκευή.

Όνομα ασύρματου δικτύου → SSID: **WIND_####**
Κλειδί πρόσβασης → WiFi Key: **#####**

Για ασύρματη σύνδεση συσκευών μέσω WPS: Βεβαιώσου πως το Ασύρματο Δίκτυο είναι ενεργό –ένδειξη "📶"– και πίεσε το κουμπί "WPS - WiFi on/off" στην πίσω πλευρά του Router για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα. Μέσα στα επόμενα 2 λεπτά μπορείς να συνδέσεις την αντίστοιχη συσκευή, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Σε περίπτωση που επιθυμείς να ρυθμίσεις το Router σου (π.χ. για αλλαγή SSID ή WiFi key):
 - 1 Πληκτρολόγησε "192.168.1.254" σε ένα πρόγραμμα πλοήγησης (Explorer, Firefox, Chrome, κλπ.)
 - 2 Πληκτρολόγησε στη σελίδα ως Username το "admin" και ως Password το "admin". Για μεγαλύτερη ασφάλεια, σου συνιστούμε να αντικαταστήσεις τα αρχικά στοιχεία πρόσβασης στο router με αυτά της επιλογής σου: Αφού μπεις στη διαχειριστική σελίδα του router, επέλεξε "Administration" και συμπλήρωσε τα πεδία "New Password" και "Retype New Password". Πάτησε "Apply" για να αποθηκευτεί η αλλαγή.
- Τοποθέτησε το Router σε όσο το δυνατόν πιο ανοιχτό χώρο που μπορεί να αερίζεται και μακριά από άλλες συσκευές.
- Το Router πρέπει να συνδέεται στην κεντρική τηλεφωνική πρίζα.

**ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ VIDEO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ:**

www.wind.gr/home/help

24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα.

Εναλλακτικά κάλεσέ μας στο 13700.



WIND